



¡Excelencia en pegamentos y morteros para la construcción!



Pega Forte Pro

Es un adhesivo reforzado, fabricado a base de cemento gris o blanco, otros ligantes mixtos, aditivos químicos y resinas especiales que le permite mejorar su función, preparación y aplicación.

Usos

- Colocación de todo tipo de revestimientos tales como gres porcelanico, mármol, granito y cerámicas. mármol, granito y cerámicas.
- Colocación de piezas de baja absorción en interiores y exteriores.
- Instalación de pisos sobre pisos.
- Colocación de pisos sometidos a tránsito intenso.
- Colocación de piezas hasta 40x40cm para fachadas en exterior siempre que la pieza no exceda los 2mts de altura.



Excelencia Garantizamos la calidad homogénea de la obra con un mayor rendimiento y con un excelente servicio técnico.



Ahorro Eliminación de las pérdidas por desperdicio y por falta de control de los inventarios.



Productividad Elimina los tiempos muertos de pre-mezclados y mejora la logística interna de la obra.
Entrega antes de 24 horas.



Adhesivos y Derretidos

Preparación y Aplicación

- 1- Los soportes deben estar nivelados, fraguados, ser resistentes, secos, exentos de polvo, aceites, pinturas, entre otros. Humedecer las superficies que sean muy absorbentes o estén expuesta a temperaturas elevadas, y esperar que desaparezca la película de agua.
- 2- El contenido de una funda se mezcla en proporción aproximada de 1 funda por 1.4 galones (5.3 litros.) de agua limpia hasta obtener la consistencia deseada.
- 3- Dejar reposar 7 minutos y mezclar nuevamente.
- 4- Utilizar llana dentada.
- 5- La llana adecuada va a depender del tamaño de la pieza a colocar.
- 6- Aplique el adhesivo con la parte dentada de la llana al soporte (piso o pared) que se va a revestir.
- 7- Extender el pegamento de forma recta en una sola dirección, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar dentro del tiempo abierto.
- 8- Colocar la pieza, asentándola con un mazo de goma hasta ajustar su nivel. Si la pieza excede el formato de 40x40 cm se tiene que recubrir la pieza con parte lisa de la llana. En interior recubrir el 80% y en exterior se recubre el 100%.
- 9- Monitorear que el adhesivo no haya formado una película en la superficie; en caso contrario, reactivar el adhesivo con la llana dentada. Si está muy reseco, retirarlo y aplicar una mezcla nueva.
- 10- Inspeccionar la adherencia del producto; levantando aleatoriamente una pieza y revisando la viscosidad de la mezcla.
- 11- En caso de instalación sobre pavimentos cerámicos, verificar que el pavimento antiguo esté exento de polvos y grasas. En última instancia se puede pulir la superficie, para mayor seguridad

Datos Técnicos

Presentación: **Funda de 50 Libras aproximadamente**

Aspecto: **Polvo**

Color: **Gris o Blanco**

Agua para mezcla: **1.4 GAL. (5.3 litros.) aprox. por funda.**

Tiempo Abierto: **30 Minutos aproximadamente**

Transitabilidad: **Después de 24 horas**

Rendimiento por funda: **4mts² aproximadamente**

Vida de la mezcla: **Aproximadamente 3 horas**

Inflamable: **No**