

SOUTHERN SANDED 737 / 738

Mortero de Cemento Portland en Polvo



El Mortero Fino, Estilo Sureño es una mezcla a base de cemento Portland específicamente formulada para la instalación de cerámicas, mosaicos, baldosas y piedras de dimensión (absorbentes y semi-vidriosas) losas para servicios en la instalación de pisos tanto en el plano comercial como residencial.

- Cerámica
- Baldosas
- Sustratos de Concreto
- Unidades para soporte a base de Cemento
- Mosaicos
- Piedras de Dimensión
- Planchas de yeso (sólo interiores)
- Albañilería

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

INSTALACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Superficies de Yeso o Concreto:

Todas las superficies del suelo deben ser curadas por 28 días y deberán estar cuidadosamente limpias de cualquier humedad, cera, aceite, partículas de pinturas, agentes curativos o cualquier materia extraña. La losa debe tener un terminado provisto, ya sea por una paleta de acero o por barrido de escoba. Remueva cualquier agente de curado líquido o selladores de concreto y luego enjuague la superficie con agua clara. La superficie se puede limpiar con ácido sulfámico (SGM Safe Clear Crystals) y luego, todo el ácido, deberá ser lavado y neutralizado. El concreto deberá estar libre de cualquier vegetación y presión hidrostática. Rociar gotas de agua sobre el cemento ayudará a comprobar que éste último absorbe el agua. Si ésta no penetra en el sustrato y se mantiene sobre la superficie, escarifique la superficie de forma mecánica con un disco de Carburo y luego enjuáguela con agua

clara. Compruebe nuevamente que el agua es absorbida por el sustrato antes de proseguir con la instalación. El concreto liso debe hacerse áspero para asegurar una buena adherencia mecánica. Para las condiciones secas y de calor, humedezca de forma ligera la superficie con agua sin dejar charcos.

Madera Contrachapada y Sustratos de Madera:

Los suelos de madera contrachapada (incluidos los subsuelos) deberán ser contruidos de forma que satisfagan los requerimientos expresados por ANSI. Toda la madera contrachapada deberá ser de grado exterior (para uso interior, residencial y ligeros usos comerciales, solamente en zonas secas), libre de polvo, aceite o cualquier material extraño. Cuando se va a instalar losas sobre estos sustratos, el mortero deberá ser mezclada con el Acrílico Subconcreto 25 o el Aditivo Flexible Subconcreto 28 en vez de mezclarse con agua.

Superficies Alternas:

Para la adherencia sobre superficies existentes compuestas por: losas de cerámica, mármol, vinyl, vct y pavimentos resistentes, los suelos deberán estar bien adheridos a sus subsuelos correspondientes y libres de cualquier cera, aceite, polvo o partículas de pintura. Para el uso sobre losas de cerámica, escarifique

la superficie de la losa de forma mecánica con un disco de Carburo y luego enjuáguela con agu. No use este procedimiento sobre superficies de madera, vinyl, tablas de madera comprimida, madera contrachapada, baños de yesos, coberturas de paredes, residuos adhesivos, tablas masonite, superficies metálicas, de cristal, plásticas, o pintadas. Superficies como estas impedirán la adherencia y deben ser cubiertas con una membrana agrietada que tenga encima una base reforzada de mortero para pisos de 3/8 a 3/4 de pulgada (9.5 a 19.1 mm). Espere un mínimo de 20 horas antes de que el mortero en polvo pueda ser aplicada a la base reforzada de mortero para pisos. No se recomienda para la instalación de mármol verde o negro, losas vidriosas o impermeables (i.e: losas de porcelana). Cuando se va a instalar losas vidriosas o impermeables (porcelana), use el Acrílico Southcrete 25 o el Aditivo Flexible Southcrete 28 en vez de mezclarlo con agua. El mármol verde y negro sensible a la humedad debe ser instalado con un mortero de epoxi EGS. Consulte al departamento de Servicio Técnico de SGM para las recomendaciones del producto e instalación del mismo.

Juntas de Expansión: No instale losas sobre las juntas de control o de expansiones. Siga el método EJ 171 del manual TCNA para especificaciones detalladas.

ADVERTENCIA:

El producto es alcalino al ponerse en contacto con el agua. Use una pala para mezclar el producto evitando que salpique en los ojos o que entre en contacto con la piel. Mientras lo mezcla o lo aplica, evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuáguelos bien, repetidamente, con agua y LLAME A LAS AUTORIDADES MÉDICAS. Enjuáguese bien las manos después de manejar el producto y antes de fumar o comer. No ingerir. CONTIENE SÍLICE LIBRE; NO ASPIRE EL POLVO. Una exposición continua al polvo del producto puede causar una enfermedad pulmonar retardada (Silicosis). **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluida la sílice, que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. Usar en todo momento las máscaras aprobadas por NIOSH para el manejo del polvo de sílice. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MEZCLADO:

Agregar el mortero fino Southern Sanded 737/738 a aproximadamente 1 ½ gal (5.7 L) de agua potable al tiempo, Acrílico Southcrete 25 o el Aditivo Flexible Southcrete 28 por cada saco de 50 lb (22.7 Kg). Se prefiere mezclar con una máquina mezcladora a una velocidad lenta (250-350 RPM) y con una pala. Velocidades superiores no son recomendables y permitirá la entrada de aire. Mezcle los dos componentes de forma exhaustiva hasta que la mezcla tenga una consistencia lisa. La consistencia correcta se obtiene cuando el mortero es aplicada al sustrato con una espátula dentada y los surcos formados en la superficie sean consistentes y no se hundan. Deje que el mortero repose por unos 5 minutos y luego vuelva a re-mezclar antes de usar. No agregar agua adicional, látex o polvo después de que el mortero tenga la consistencia requerida. Re-mezcle el mortero de vez en cuando durante su uso y deseche lo que pueda quedar luego de terminado el trabajo.

APLICACIÓN:

Los procedimientos detallados acerca de la instalación pueden encontrarse en el manual TCNA y en el ANSI 108.5. Todos los materiales y áreas empleados deben permanecer por encima de los 50°F (10°C) o por debajo de 100°F (38°C) 24 horas antes y 72 horas después de la colocación del producto. Aplique abundantemente el mortero mezclado con la parte plana de la paleta, usando suficiente presión para penetrar en el sustrato, y luego aplique otra porción de mortero adicional con el borde dentado de la espátula dejando una cantidad de mortero tal que sea cubierta 100 % por la parte trasera de la losa. Coloque la losa antes de que el mortero se solidifique, mientras la superficie está mojada y pegajosa. Coloque las losas con un movimiento de torsión y golpee ligeramente sobre estas para que la adhesión a el mortero sea completa.

El mortero que haya alcanzado el estado sólido debe ser re-paleteada antes de su aplicación. Algunas losas irregulares pueden requerir back buttering o la utilización de otro adhesivo antes del empleo del producto. Mientras instala la losa es recomendable removerla para chequear que se está consiguiendo la suficiente transferencia de mortero hacia la losa. Los estándares de la industria requieren un mínimo de 3/32 pulgadas (2mm) de espesor de el mortero antes de colocar la losa. No ajuste las losas después de 10 a 15 minutos de haber sido instaladas. Nota: Se sugiere hacer una maqueta empleando 3 ó 4 losas a las que se añadirá mortero de la instalación real, para evaluar las técnicas de preparación y aplicación de la superficie. Las losas se dejarán curar por un espacio de 3 a 7 días y luego serán removidas para determinar si se ha obtenido la adherencia correcta antes de comenzar la instalación. Una abertura de ¼ de pulgada se dejará alrededor de empalmes verticales para permitir el movimiento estructural y deberá ser llenado con el sellador elastomérico apropiado.

LIMPIADO:

Lo único requerido para remover la mortero no curado es el agua.

CURADO Y APLICACIÓN DE LECHADA:

El curado mínimo se alcanza en un rango de 12 a 24 horas. La aplicación del producto puede estar sujeta a cambios en concordancia con las condiciones atmosféricas. La aplicación de lechada normal debe realizarse 48 horas después.

SUPERFICIE DE COBERTURA:

Aproximadamente 75 pies cuadrados por cada 50lb del producto cuando se aplique con una espátula dentada cuadrada de ¼ X ¼ de pulgada (6.4mm X 6.4mm). 65 pies cuadrados usando una espátula dentada cuadrada de ¼ X ¾ de pulgada (6.4mm X 9.5mm). 40 pies cuadrados con una espátula dentada cuadrada de ½ X ½ de pulgada (13mm X 13mm).

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Hasta un año desde la fecha de manufactura del producto, siempre y cuando se almacene en un paquete cerrado y de forma apropiada.

COSTO Y DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad: SGM, Inc. tiene centros de manufactura y distribución de inventario en todos los Estados Unidos y en el extranjero, permitiendo así una entrega más eficiente y rápida. Contacte SGM, Inc. para conocer la disponibilidad local. **Empaque:** Bolsa de multi-capa revestida de gran resistencia de peso neto 50 lbs. (22.7 Kg). **Costo:** Southern Sanded 737/738 se oferta a precios competitivos. Para saber acerca del precio específico, por favor, contacte SGM, Inc

GARANTÍA:

SGM, Inc. garantiza el buen desempeño de este producto en concordancia con el uso para el cual fue creado por un periodo de un año desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamo por defectos en el producto deberá ser presentada por escrito a SGM, Inc. junto con muestras del producto defectuoso. La única obligación de SGM, Inc. será

reemplazar cualquier producto que se considere defectuoso por SGM, Inc. CON LA EXCEPCIÓN DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, SGM, INC. NO PROVEE OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA OTRO PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO, SGM, INC. SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, YA SEA SURGIDO POR CONTRATO, AGRAVIO U OTRA MANERA. LA ÚNICA Y SOLA OBLIGACIÓN DE SGM, INC, SERÁ EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO CONSIDERADO COMO DEFECTUOSO POR SGM, INC.

MANTENIMIENTO:

No requiere ningún mantenimiento.

SERVICIOS TÉCNICOS:

La asistencia técnica, incluyendo información más detallada, literatura acerca del producto, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones del proyecto y arreglos para la inspección de sitios de trabajo y supervisión, están disponibles contactando al Departamento de Servicios Técnicos.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc

| | |
|---|---|
|  | <p>ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la sílice, que el estado de California sabe que puede causar cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.</p> |
|---|---|

Morteros de Capa Fina

SOUTHERN SANDED 737 / 738

Mortero De Cemento Portland en Polvo



DATOS TÉCNICOS

ESTÁNDARES APLICABLES

ASTM International (ASTM)

ANSI American National Standard Institute (ANSI)

Se ajusta a los requerimientos para los morteros en polvo reflejados en las especificaciones del ANSI A118.1, ANSI A108.5, así también, a las especificaciones del ANSI A118.4. cuando se mezcle con Acrílico Southcrete 25 o Mortero Flexible Southcrete 28

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Tiempo óptimo de adherencia: | Más de 50 min. a 70°F (21°C) |
| Ajustabilidad: | Más de 35 min. a 70°F (21°C) |
| Tiempo de vida después de mezclado: | 3 horas |
| Tiempo de curado: | 9 horas |
| Dureza de la Adherencia (7 días) | Más de 256 lbs. /pulgada cuadrada |

Nuestro material está comprobado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos aquí provistos son reales y verdaderos; sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM les aconseja a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.